

ECOBAG IRISANA IR30

CARACTERISTICAS

Las cerámicas contenidas en la Ecobag debilitan la adherencia de la suciedad sobre la vajilla, posibilitando así el lavado con una mínima cantidad de detergentes.

Mantiene el nivel de PH similar al de un producto de lavado químico, lo que permite neutralizar las grasas.

MODO DE EMPLEO

1. Colocar la Ecobag en el fondo del lavavajillas bajo el cesto inferior.
2. Para una vajilla muy sucia, puede utilizar una cucharadita (de café) de detergente para lavado a mano o bien untar la Ecobag con jabón natural en pastilla (tipo Marsella, etc). Otra opción es añadir un 30% de la dosis habitual de detergente para lavavajillas.
3. Añadir un chorro de vinagre, mejora el abrillantado de la vajilla.
4. Poner en marcha el ciclo de lavado a una temperatura aproximada de 70º.
5. Al finalizar el lavado, enjuagar la Ecobag bajo el grifo para eliminar impurezas.

OBSERVACIONES

La vida útil de la Ecobag Irisana es de 1.000 lavados. Con el fin de prolongar la misma, es recomendable ponerla al sol al menos una vez al mes.

