

# ECOBOLA IRISANA IR20/IR20X2

## LAVAR CON MENOS DETERGENTE

---

### CARACTERISTICAS

Sus principios activos de limpieza obtienen resultados similares a los detergentes convencionales sin utilizar productos químicos, por lo tanto es un producto respetuoso con el medio ambiente. Protege las prendas de la decoloración producida por el cloro, y ayuda a mantener la elasticidad de los tejidos.

La limpieza que se obtiene con la Ecobola Irisana es inodora. No obstante, se puede añadir el aromatizante o suavizante que se desee.

Evita que la ropa se enrede dejándola suelta, suave y facilitando su secado.

### MODO DE EMPLEO

1. Poner la Ecobola Irisana en la lavadora con la colada.
2. Llenar la lavadora con agua.
3. Dejar en remojo de 30 a 40 minutos.
4. Continuar con el proceso de lavado habitual.
5. Retirar la colada y dejar la Ecobola Irisana en el tambor para próximos lavados.

### OBSERVACIONES

Ahorra hasta un 90% en detergente: en caso de ropa muy sucia, para conseguir un óptimo lavado añadir una quinta parte de la cantidad habitual de detergente junto con la Ecobola Irisana.

Para lavadoras con más de cuatro kilos, utilizar dos Ecobolas.

La vida útil de la Ecobola Irisana es de 1.000 lavados o 3 años (estimando un lavado diario). Con el fin de prolongar la misma, es recomendable ponerla al sol al menos una vez al mes.

